



- m Naht** in Asphaltbinder- und/oder Asphaltdeckschicht gemäß den aktuellen ZTV Asphalt-StB ausbilden.

Die Nahtflanke ist in ganzer Dicke der Schicht, leicht angeschrägt und nicht senkrecht, abzukanten.

Die bestehende Einbaubahn muss bis zum Rand profilgerecht, gleichmäßig verdichtet und rissfrei sein.

In Höhe der gesamten Nahtflanke ist dann gleichmäßig eine kalt verarbeitbare, polymermodifizierte Bitumenmasse, wie z.B. TOK[®]-Plast der DENSO GmbH Leverkusen o. gleichwertig, vollflächig maschinell mit dem PLASTOMAT[®] oder von Hand aufzubringen.

Die Masse muss den TL Sbit-StB 15, Tabelle 3 entsprechen.

Ein entsprechender offizieller Prüfbericht muss auf Verlangen des AG vorgelegt werden können.

Auf Nahtflanken von Asphaltbinderschichten und Asphaltdeckschichten sind Bitumen, Polymermodifizierte Bitumen oder bitumenhaltige Bindemittel in einer Menge von mindestens 50 g Bindemittel pro cm Schichtdicke je laufendem Meter aufzubringen.