



## Technische Information Verwendung von **Voranstrichen**

Ein Voranstrich, auch als Grundierung oder Primer bezeichnet, wird eingesetzt wenn eine Farbe, ein Kleber oder eine Beschichtung z.B. auf eine Fugenflanke aufgebracht werden soll. Das Auftragen des Materials erfolgt in der Regel nicht unmittelbar nach der Herstellung des Untergrundes, so daß eine Verschmutzung oder Feuchtigkeit auf dem Untergrund zu erwarten ist. Durch die Feuchtigkeit bzw. durch die Verschmutzung entsteht eine Trennschicht, die eine dauerhafte Verbindung verhindert. Die Reinigung und die Trocknung des Untergrundes, z.B. bei Arbeiten an einer Fugenflanke, ist daher die Voraussetzung für eine gute Qualität.

Durch den Voranstrich wird erreicht, daß unvermeidlicher Staub gebunden wird und daß auch bei geschnittenen oder gefrästen Kanten von Deckschichten o.ä. eine einwandfreie Verbindung hergestellt werden kann. Grober Schmutz und auch Feuchtigkeit müssen bei **jedem** Voranstrich entfernt werden, auch wenn immer wieder andere Aussagen zu finden sind. Dabei ist es **unerheblich**, ob mit einem Voranstrich auf **Bitumenbasis** wie unserem **Corrisol Spezial** oder mit einem Kunststoffprimer wie unserem **TOK-Primer SK** gearbeitet wird. Der TOK-Primer SK hat den Vorteil einer kürzeren Abluftzeit und einer geringeren Verbrauchsmenge, in den anderen technischen Eigenschaften sind die Produkte so gut wie gleichwertig. Beide Produkte werden von uns seit Jahren erfolgreich vertrieben und haben sich in der Praxis bewährt.