

# TOK<sup>®</sup>-Band SK

La cinta bituminosa autoadhesivo para el sellado de juntas



Construcción  
de carreteras

Manual de aplicación

## 1. Excavación



- Excavación de una zanja para cables.
- Ya se han colocado las capas adhesivas inferiores, falta solamente el firme.

## 2. Imprimir



- Limpiar y secar los cantos cortados con disco.
- Después imprimirlos con el TOK Primer SK y dejarlo secar durante 5 - 10 minutos.

## 3. Fijar TOK Band SK



- Desenrollar la cinta TOK-Band SK y cortar trozos adecuados.

## 4. Apretar cinta al canto



- Pegar la cinta de junta al canto preparado y apretarla.

## 5. Sobrante de 5 mm



- Tener en cuenta que la cinta sobre por 5 mm por encima del canto. Con el asfalto colado el sobrante no es necesario, porque no se pasa después ningún rodillo.

## 6. Cinta fijada



- Una cinta de junta bien fijada.

## 7. Aplicar la emulsión



- Rociar la superficie con emulsión ligante, intentando no mojar en exceso la cinta TOK-Band SK.

## 8. Colocar asfalto



- Colocar el asfalto nuevo con algo de peralte.
- Compactar después el asfalto con un rodillo o una rana. Primero pasar por encima de la cinta TOK-Band SK y luego pasar hacia el centro.

## 9. Junta elaborada



- Así debe resultar una junta bien elaborada en el firme.

### DENSO GmbH

P. O. Box 150120 • D-51344 Leverkusen  
Tel.: +49-(0)214-2602-0 • Fax: +49-(0)214-2602-217  
www.denso.de • info@denso.de

Nuestras hojas técnicas, recomendaciones de aplicación y otras publicaciones reflejan nuestros mejores conocimientos en el momento de su impresión.

Sin embargo, el contenido no implica una obligación legal. Además valen nuestras condiciones generales de venta.

Estado 02/05 TOK-BAND SK aplicación 05sp-0